


Nittaku® ボールガードネットCH 取扱説明書

この度は、「ボールガードネットCH」をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みの上、製品を正しくご使用ください。

【セット内容】 ※梱包されているパーツをご確認ください。



【組み立てる際の注意点】

下図をご参照の上、必ず2人以上で組み立ててください。

注意事項: 本製品は「BGN CHポール」と組み合わせてワイドサイズにできる仕様です。

本製品のみでのご使用の場合は、H(ネット)とI(サブネット)はそのままご使用ください。


※面ファスナーで留めてある箇所は剥がさないようにしてください。

①ポッチがカチッと音がするまでしっかり差し込んでください。すべての接続部分がこの形式です。




②C・D・Eパーツを接続する際、差し込む向きに注意します。
(枝分かれした部分の向きにご注意ください。)


③各パーツにナンバーシールが付いていますので、必ず同じナンバー同士を接続してください。同じナンバー同士を接続出来たら骨組みの完成です。



④最後にH(ネット)をセットします。写真のように、骨組みに面ファスナーで吊るすように留めます。これで完成です。※強いボールを打つ方は、I(サブネット)を⑤のように張ってください。




⑤I(サブネット)をセットする際はH(ネット)両端のフック用掛け紐がありますので、そちらにフックをかけてご利用ください。正面から見て右端のサブネットが余りますが、そのままご使用ください。



⑥左記注意事項に記載の通り、穴通しのある4カ所と面ファスナーで留めている箇所は外さないでください。

※ワイドサイズにする(幅を50cm広げる)際に使用します。ワイドサイズにするには別売りの「BGN CHポール」が必要です。



【使用上及び保管上の注意】

* 事故防止の為、必ずお守りください。

- ◆製品にぶら下がったり、上に乗ったり、ポールによじ登ったりしないでください。
- ◆この製品は上記のような行為に耐えられるように設計されていません。製品が折れる、曲がる、倒れることがあり、ケガや事故の原因になり非常に危険です。
- ◆お子様だけの使用はお控えください。常に大人の監督の下でご利用ください。
- ◆この製品の使用方法が分からない第三者が使用して事故が起こるのを未然に防ぐために、無人のまま製品を組み立てた状態で放置しないでください。
- ◆使用しないときは必ず所定の場所(収納庫など)に保管してください。
- ◆ご使用前にゆるんでいる箇所がないか確認してください。
- ◆正規の目的以外でのご使用は事故の原因となりますので、ご遠慮ください。

NT-3740 ボールガードネットCH

サイズ: 幅170×高さ160.5×奥行39(cm)
材質: フレーム ステンレス
ネット ポリエステル
サブネット ナイロン
重量: 約8kg
MADE IN CHINA

製品作りには万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたらお手数ですが、ご注文先スポーツ店または弊社までご連絡ください。

●お問い合わせは下記にて承ります。

お客様相談室 0120-82-0911 (フリーダイヤル)

※内容の正確な把握と適切な対応を目的とし、通話内容を録音させていただきます。
電話受付時間: 月～金 9:30～17:30 (土・日・祝および当社休日を除く)

日本卓球株式会社 TEL 03-3862-0911
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-2-8
NIPPON TAKKYU CO.,LTD.
1-2-8, Kanda-Izumicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
TEL +81 3 3862 0911
www.nittaku.com